

Соблюдай правила пожарной безопасности!

- Не оставляйте зарядные устройства в розетке! Корпус зарядного устройства может сильно нагреваться, оплавиться и даже взорваться.



ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ

01

СОТОВЫЙ

112



ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание возникновения пожара соблюдайте правила пожарной безопасности:

 уходя из дома, убедитесь, что все электронагревательные приборы выключены;

 не храните дома легковоспламеняющиеся жидкости и взрывоопасные предметы;



 не пользуйтесь поврежденными розетками;

 не применяйте нестандартные и самодельные электронагревательные приборы;

 не пользуйтесь дома открытым огнем;

 не курите в постели;

 храните спички и зажигательные приборы в местах, недоступных для детей, не оставляйте малолетних детей без присмотра;



 имейте дома первичные средства пожаротушения;

 установите в квартире пожарную сигнализацию или извещатель о пожаре;

 не загромождайте балконы и лоджии горючими материалами



Правила пользования электрообогревателями

Статистика показывает, что значительная часть пожаров происходит из-за неправильной установки и эксплуатации электрооборудования и, в частности, электрообогревателей



Меры безопасности

При покупке обогревателя убедитесь, что он оборудован системой аварийного выключения (если обогреватель перегреется или упадет, то отключение должно произойти автоматически)

Не устанавливайте обогреватель вблизи мебели или занавесок

Следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались, это первый признак неисправности электроприбора или перегрузки сети

Не оставляйте включенный обогреватель без присмотра

Не используйте обогреватель для сушки белья

Регулярно очищайте обогреватель от пыли – пыль может воспламениться

Не устанавливайте электрообогреватели на основании из легковоспламеняющихся и горючих материалов без теплоизоляционной прокладки

Не пропускайте провод от обогревателя под коврами и паласами, это может привести к его перетиранию

Правила тушения электрообогревателей



Обязательно обесточьте прибор



Если не получилось выдернуть вилку из розетки, нужно выключить автомат в электрощите на лестничной клетке



Позвоните по телефону 01. Даже если возгорание кажется вам незначительным, это не значит, что оно не перерастет в настоящий пожар



После отключения сети накройте горящий прибор мокрой тряпкой или одеялом, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню



Ни в коем случае не тушите водой горящую пластмассу – при попадании воды расплавленный пластик вскипает и разбрызгивается

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ?



Не используйте неисправные выключатели, розетки, вилки, оголенные провода, а также самодельные приборы.



Не включайте одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, чтобы избежать перегрузки сети.



Следите за исправностью электропроводки. Ее монтаж доверяйте только специалистам.



Отключайте электроприборы, уходя из дома. Не оставляйте их в режиме ожидания.

